mopawin®

中山米恩斯智能科技有限公司

发卡器使用说明书

适用型号: NURU3100U

修订发行: 20220923

发行版本:

作成: mines 初稿: 2022-09-23 文件编号: MS-KF-NURU3100U 第 1 页 共 5 页

目	录
-	

1.	产品介绍	3
2	产品参数	. 2
<u> </u>	性能特占	. 5
4	包装清单	
5	出口丁且使用说明	
6. 6	房卡制作说明	 4
5. 7	软件通信	. T
•••	大日志日	. 9

1. 产品介绍

产品名称:发卡器
产品型号:NURU3100U
品牌:MOPAWIN
产品颜色:黑色
产品图片:见下图



2. 产品参数

支持软件: NULK3100 V1.0
工作频率: 13.560MHz
支持卡类: MIFARE Classic 1K(S50)、MIFARE Classic 4K(S70)
工作电压: USB 直流 5V
工作电流: 50mA
使用环境温度: -20~+55℃
感应距离: 30mm
读写时间: 0.5秒
支持开发语言: VC、C#、Java、易语言、BC、DELPHI、PB、VB、VB.NET等
SDK 系统兼容: Windows 2000/XP/Vista/2008/7/8/10 等
通讯接口: Android USB
外形尺寸: 长宽厚 125*70*12mm
重量: 50g

3. 性能特点

- 3.1.USB 数据接口取电、通讯,无需外接电源。
- 3.2. 声光提示: 内含蜂鸣器异常报警装置、电源指示-红灯长亮、读写卡工作状态指示-绿灯闪烁。
- 3.3. 支持 MIFARE Classic 1K(S50)、MIFARE Classic 4K(S70)。
- 3.4. 无需驱动、即插即用、使用方便快捷。
- 3.5. 支持 Windows 2000/XP/Vista/2008/7/8/10 带有 USB 接口的操作平台。

4. 包装清单

写卡器1个,USB 数据线1条,IC卡1张,保修合格证一张。

5. 串口工具使用说明

5.1. 打开串口调试工具(sscom5.13.1),设置见下图。

5.2. 将 USB 数据线两个插头分别插入发卡器与电脑。

5.3. 插上 USB 数据线后串口工具会自动识别到端口号并添加到端口栏里,选择当前端口号即可;如果没有弹出,需安装驱动程序,可下载安装驱动精灵。

5.4. 选择波特率: 38400。

5.5.打开串口,即可操作协议文件,《写卡器协议文件》另附。

清除窗口 打开文件 F	1 C5 OO 44 O3	00 00 01 0D 1F 发送文件 停止 清发送区 日 最前 日 English 保存	参数 隐藏 —
端口号 COM1 通信端口	-	Ⅰ FILIX显示 保存数据 □ 接收数据到文件 ▼ HEX发送 □ 定时发送: 1000 ms/次 □	一加回车换行 <mark>,</mark>
打开串口	更多串口设置	✓ 加时间戳和分包显示, 超时时间: 20 ms 第1 字节 至 末尾 ▼ 加校验 None	_
☑ RTS ☑ DTR 波特率:	38400 💌	F8 BC 30 17 00 01 02 04 0A 8F	*
为了更好地发展SSCOM软件 请您注册嘉立创『结尾客户	发送		Ŧ
【升级到SSCOM5.13.1】★	嘉立创PCB打样	SMT贴片服务. ★RT-Thread中国人的开源免费操作系统 ★8KM远距离WiFi可自组网 ★新一	代WiFi芯片兼容8
www.daxia.com S:0	R:0	COM1 已关闭 38400bps,8,1,None,None	

6. 房卡制作说明

6.1. 打开房卡制作软件,见下图。

- 6.2. 将卡片放在读卡区 CARD 处。
- 6.3. 打开软件对系统进行设定,见下图。
- 6.5.设置串口参数,填写房间号、入住时间、离开时间及使用次数等。
- 6.6.卡写好之后会提示写卡成功,否则失败。
- 6.7.卡写好之后再点读卡,校验所读房号是否与所写相符。

第4页 5页

选择串口:	COM1	×						制	片授权区						
波特率:	38400		用户举型:	客房卡 >											
校验位:	None	*						8022			255	-			
数据位:	8		授权的:	190801000	000001		房号:	8032		便用次数:	255	-			
停止位:	1		入住时间:	2020 ×	02	× 13	~	14 00	裔店时间:	2020 ×	03	× 13	v 1	4 00	
3	关闭串口														
				市	ļŧ			读取							
21															
								密	码生成区						
			用户类型:	客房 🔻		管理	员密码:	密	调生成区	**					
			用户类型: 身份证号码:	客房 ~		管理	员密码:	密	将生成区	** 房号:	8000				
			用户类型: 身份证号码: 入住时间:	客房 × 2020 ×	02	管理》 • 13	员密码:	密, 离店时间:	陽生成区 2020	** 房号: 	8000	~	14 : 0	0	
			用户类型: 身份证号码: 入住时间:	客房 v 2020 v 生成动	02	管理) ~ 13	灵密码:	密	四生成区	** 房号: 、 生成身份	8000 × 13 分密码	~	14 : 0	0	
			用户类型: 身份证号码: 入住时间:	客房 > 2020 > 生成动 ********	02 回志密码 ***	管理: × 13	灵密码:	密 离店时间:	将生成区 2020	** 房号: • 生成身份	8000 × 13	~	14 : 0	0	

7. 软件通信

1. 软件请参照蕙立《写卡器协议文件》使用说明.

2. 使用软件时请联系我公司销售专员,签订保密协议才可获得相关 FAE 支持。具体详情请查询:

www.mopawin.com